



# FLESHLIGHT®

LUBE & ACCESSORIES



We recommend our line of lube and accessories for the most enjoyment and longevity from your Fleshlight® products.

## USE YOUR FLESHLIGHT®



Remove and discard the plastic tube from the inside of the sleeve. Place the sleeve in warm water until the desired temperature is reached. Lightly shake off the excess water and put the sleeve back into the case.



Lubricate yourself, the orifice entry and the internal canal of the sleeve using only water-based lubricants. Other lubricants, such as oil or silicone-based, may deteriorate the sleeve. NOTE: Be sure to use enough lubricant to allow for comfortable use and to prevent friction.



Use the product as you would during sexual penetration. TIP: The small end cap of the Fleshlight brand product creates a suction on the back stroke. Tightening or loosening the cap will adjust the suction intensity.

## CARING FOR YOUR FLESHLIGHT®



After use, remove sleeve from the case and run warm water through it to remove any fluid deposits. Then, spray a generous amount of Fleshlight Wash cleaner to the inside and the outside of the sleeve. Rinse off remaining Fleshlight Wash and allow it to air dry. NOTE: Using soap or detergents to clean your SuperSkin™ masturbation sleeve can deteriorate the surface of the material!



Use Fleshlight Renewing Powder to renew and restore your sleeve to its original softness. Generously distribute the powder, ensuring your sleeve is completely coated by a thin layer of powder both inside and out.

**WARNING:** Do not place or leave Fleshlight sleeve on any porous surfaces because oil may migrate in to porous surfaces, including, but not limited to, unsealed wood, stone and/or fabric.

# FLESHLIGHT®

[www.fleshlight.com](http://www.fleshlight.com)



**Español**

- 1 Retire el tubo de plástico que hay en el interior de la manga. Coloque la manga en agua tibia hasta que alcance la temperatura deseada. Sacuda ligeramente el exceso de agua y ponga la manga de nuevo en el estuche.
- 2 Lubrique la entrada del orificio y el canal interno de la manga **UTILIZANDO SÓLO LUBRICANTES BASADOS EN AGUA**. Otros lubricantes, como aceites o basados en siliconas, pueden deteriorar la manga. **NOTA:** Asegúrese de usar la cantidad suficiente para permitir un uso cómodo y así evitar la fricción.
- 3 Use el producto como lo haría durante la penetración sexual. **CONSEJO:** La tapa del extremo pequeño de los productos Fleshlight sirve para crear succión, apretar o aflojar el tapón ajustará la intensidad.
- 4 Después de su uso, retire la manga del estuche y deje correr el agua caliente a través de él para eliminar los depósitos de fluidos. Luego, rocíe una cantidad generosa de limpiador Fleshlight Wash en el interior y el exterior de la manga. Enjuague el Fleshlight Wash restante y deje que se seque al aire. **NOTA:** Usar jabón o detergentes para limpiar la manga de masturbación SuperSkin™ puede deteriorar la superficie del material!
- 5 Utilice polvo restaurador Fleshlight Renewing Powder para renovar y restaurar la suavidad original de la manga. Distribuir el polvo generosamente, asegurándose de que su manga quede completamente recubierta por una capa fina de polvo por dentro y por fuera.

ATENCIÓN: No coloque o apoye su manga Fleshlight sobre ninguna superficie porosa ya que el aceite que contiene puede traspasar superficies porosas, incluyendo, entre otras, la madera permeable, piedra y/o tela.



**Francés**

- 1 Retirez et jetez le tube plastique situé à l'intérieur de l'insert. Plongez l'insert dans de l'eau chaude jusqu'à ce qu'il atteigne la température désirée. Puis secouez-le doucement pour chasser l'excès d'eau et insérez-le à nouveau dans le boîtier.
- 2 Lubrifiez-vous ainsi que l'orifice et le canal interne de l'insert, en veillant à n'utiliser que des lubrifiants à base d'eau. Tout autre type de lubrifiant, entre autres ceux à base d'huile ou de silicone, est susceptible d'endommager l'insert. **REMARQUE:** veillez à utiliser assez de lubrifiant pour un confort optimal et éviter les frottements.
- 3 Utilisez ce produit comme lors d'une pénétration sexuelle. **ASTUCE:** le petit capuchon au bout de votre produit Fleshlight produit un effet de succion lors de la pénétration. En serrant ou desserrant ce capuchon, vous pouvez ajuster le niveau d'intensité de la succion.
- 4 Après utilisation, retirez l'insert de son boîtier et rincez-le à l'eau chaude afin d'enlever tout dépôt liquide. Puis pulvérisez une quantité généreuse de solution nettoyante Fleshlight Wash sur l'intérieur et l'extérieur de l'insert. Rincez l'insert et faites-le sécher à l'air libre. **REMARQUE:** l'utilisation de savon ou de détergent pour nettoyer votre insert de masturbation SuperSkin™ peut endommager la surface du matériau!
- 5 Utilisez la poudre Fleshlight Renewing Powder pour renouveler et conserver la douceur naturelle de votre insert. Saupoudrez-la généreusement sur votre insert, jusqu'à ce qu'il soit recouvert par une fine couche de poudre, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.

ATTENTION: Ne pas placer ou laisser l'insert Fleshlight sur toute surface poreuse car l'huile contenant, peut pénétrer les surfaces poreuses, y compris, entre autres, le bois perméable, la pierre et / ou tissu.



**Deutsch**

- 1 Plastikröhre aus dem Inneren des Einsatzes nehmen. Einsatz so lange in warmes Wasser legen, bis er die gewünschte Temperatur erreicht hat. Restliches Wasser abschütteln und den Einsatz zurück in das Gehäuse stecken.
- 2 Gleitgel auf Öffnung und Kanal des Einsatzes sowie Dich selbst auftragen. Benutze hierfür ausschließlich **GLEITGEL AUF WASSERBASIS**. Andere Gleitmittel, z.B. auf Ölbasis, können den Einsatz beschädigen. **HINWEIS:** Benutze genügend Gleitgel, damit sich der Einsatz angenehm anfühlt und keine Reibung entsteht.
- 3 Benutze das Produkt so, wie es Dir am meisten gefällt. **KLEINER TRICK:** Die Verschlusskappe am Ende des Fleshlights dient dazu, den Druck im Einsatz zu regulieren. Durch das Auf- und Zudrehen kannst Du die perfekte Saugstärke einstellen.
- 4 Nach dem Gebrauch den Einsatz aus dem Gehäuse entfernen und gründlich mit warmem Wasser ausspülen. Danach den Einsatz reichlich mit dem Fleshlight Wash innen und außen besprühen. Die Reste des Fleshlight Wash entfernen und lufttrocknen lassen. **HINWEIS:** Seife oder andere Reinigungsmittel sollten nicht zur Pflege des Fleshlights benutzt werden, da sie das SuperSkin™ Material beschädigen können!
- 5 Mit dem Fleshlight Renewing Powder bleibt Dein Einsatz genauso weich wie am ersten Tag. Verteile großzügig das Puder über den Einsatz bis er innen und außen vollkommen mit einer dünnen Schicht bedeckt ist.

ACHTUNG: Bitten legen Sie den Einsatz der Fleshlight nicht auf poröse Oberflächen oder Materialien, weil der Einsatz Öl an diese abgeben könnte. Dies betrifft unter anderem unversiegelte Holzflächen, Stein und Stoff.



**Italiano**

- 1 Rimuova il tubo di plastica inserito nell'interno della manica. Inserisci il manicotto in acqua calda fino arrivare alla temperatura desiderata. Poi, asciugare l'eccesso d'acqua ed inserire ancora la manica nella lanterna.
- 2 Lubrificare l'accesso all'orifizio ed il canale interno della manica **USANDO SOLTANTO LUBRIFICANTI A BASE D'ACQUA**. Altri lubrificanti, come olio oppure quelli a base di silicone possono deteriorare il prodotto. **NOTA:** Assicurarsi di mettere le abbastanza per permettere l'uso comodo ed evitare l'attrito.
- 3 Allora può usare il Fleshlight come farei durante la penetrazione sessuale. **CONSIGLIO:** Il tappo piccolo nell'estremo, serve per controllare il succhiato. Avvitare o svitare il tappo regolerà l'intensità.
- 4 Dopo l'uso, rimuova il manicotto della custodia e lasciare correre l'acqua calda sull'interno, per eliminare i depositi dei fluidi. Poi spruzzare una generosa quantità del gel pulitore Fleshlight Wash nell'interno e l'esterno. Risciacquare il Fleshlight Wash residuo ed lasci asciugare all'aria. **NOTA:** Utilizzare sapone o detergenti per pulire il suo manicotto di masturbazione SuperSkin™, può deteriorare il material!!!
- 5 Usare plover restauratore Fleshlight Renewing Powder per fare rinnovare la levigatezza originale della manica. Distribuire il polvere con generosità, assicurandosi che la sua manica è coperta all'interno ed all'esterno d'un strato sottile di polvere.

ATTENZIONE: Non mettere o lasciare la manica Fleshlight su qualsiasi superficie porosa siccome l'olio che contiene può penetrare le superfici porose, compresi, fra l'altro, il legno permeabile, la pietra e / o il telo.



**Rossia**

- 1 Достаньте и распакуйте пластиковую трубу внутри рукава. Поместите рукав в теплую воду и подержите до тех пор, пока не получите необходимую температуру. Аккуратно вытряхните излишек воды и поместите рукав обратно в корпус.
- 2 Используйте лубрикант на себе, на входе в отверстие и вдоль всего рукава внутри. **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЛУБРИКАНТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ**. Другие лубриканты, такие как на масляной или силиконовой основе, могут повредить рукав. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что Вы нанесли достаточно лубриканта для комфортного использования и предотвращения трения.
- 3 Используйте продукт так же, как при половом акте. **СОБЕТ:** Маленькая крышка на кончике оригинального Fleshlight создает эффект всасывания при движении назад. Вы можете регулировать интенсивность всасывания, одевая эту крышку плотно или свободно.
- 4 После использования достаньте рукав из корпуса и промойте его теплой водой, чтобы очистить его в случае вытекания жидкости. После этого нанесите обильное количество очищающего средства Fleshlight Wash внутри и снаружи рукава. Смойте Fleshlight Wash и дайте высохнуть. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Вы используете мыло или чистящие средства для очистки рукава для мастурбации SuperSkin™, это может повредить поверхность материала.
- 5 Используйте Fleshlight Renewing Powder для того, чтобы обновить и восстановить первоначальную мягкость рукава. Обильно распределите пудру так, чтобы рукав был полностью покрыт тонким слоем пудры как внутри, так и снаружи.

Внимание: Не кладите и не оставляйте рукав Fleshlight на мраморной или других пористых поверхностях, потому что масло может впитаться в пористые поверхности.



# FLESHLIGHT®

LUBE & ACCESSORIES



We recommend our line of lube and accessories for the most enjoyment and longevity from your Fleshlight® products.

## USE YOUR FLESHJACK®



Remove and discard the plastic tube from the inside of the sleeve. Place the sleeve in warm water until the desired temperature is reached. Lightly shake off the excess water and put the sleeve back into the case.



Lubricate yourself, the orifice entry and the internal canal of the sleeve using only water-based lubricants. Other lubricants, such as oil or silicone-based, may deteriorate the sleeve. NOTE: Be sure to use enough lubricant to allow for comfortable use and to prevent friction.



Use the product as you would during sexual penetration. TIP: The small end cap of the Fleshlight brand product creates a suction on the back stroke. Tightening or loosening the cap will adjust the suction intensity.

## CARING FOR YOUR FLESHJACK®



After use, remove sleeve from the case and run warm water through it to remove any fluid deposits. Then, spray a generous amount of Fleshlight Wash cleaner to the inside and the outside of the sleeve. Rinse off remaining Fleshlight Wash and allow it to air dry. NOTE: Using soap or detergents to clean your SuperSkin™ masturbation sleeve can deteriorate the surface of the material!



Use Fleshlight Renewing Powder to renew and restore your sleeve to its original softness. Generously distribute the powder, ensuring your sleeve is completely coated by a thin layer of powder both inside and out.

**WARNING:** Do not place or leave Fleshlight sleeve on any porous surfaces because oil may migrate in to porous surfaces, including, but not limited to, unsealed wood, stone and/or fabric.



**Español**

- 1 Retire el tubo de plástico que hay en el interior de la manga. Coloque la manga en agua tibia hasta que alcance la temperatura deseada. Sacuda ligeramente el exceso de agua y ponga la manga de nuevo en el estuche.
- 2 Lubrique la entrada del orificio y el canal interno de la manga **UTILIZANDO SÓLO LUBRICANTES BASADOS EN AGUA**. Otros lubricantes, como aceites o basados en siliconas, pueden deteriorar la manga. **NOTA:** Asegúrese de usar la cantidad suficiente para permitir un uso cómodo y así evitar la fricción.
- 3 Use el producto como lo haría durante la penetración sexual. **CONSEJO:** La tapa del extremo pequeño de los productos Fleshlight sirve para crear succión, apretar o aflojar el tapón ajustará la intensidad.
- 4 Después de su uso, retire la manga del estuche y deje correr el agua caliente a través de él para eliminar los depósitos de fluidos. Luego, rocíe una cantidad generosa de limpiador Fleshlight Wash en el interior y el exterior de la manga. Enjuague el Fleshlight Wash restante y deje que se seque al aire. **NOTA:** Usar jabón o detergentes para limpiar la manga de masturbación SuperSkin™ puede deteriorar la superficie del material!
- 5 Utilice polvo restaurador Fleshlight Renewing Powder para renovar y restaurar la suavidad original de la manga. Distribuir el polvo generosamente, asegurándose de que su manga quede completamente recubierta por una capa fina de polvo por dentro y por fuera.

ATENCIÓN: No coloque o apoye su manga Fleshlight sobre ninguna superficie porosa ya que el aceite que contiene puede traspasar superficies porosas. Incluyendo, entre otras, la madera permeable, piedra y/o tela.



**Francés**

- 1 Retirez et jetez le tube plastique situé à l'intérieur de l'insert. Plongez l'insert dans de l'eau chaude jusqu'à ce qu'il atteigne la température désirée. Puis secouez-le doucement pour chasser l'excès d'eau et insérez-le à nouveau dans le boîtier.
- 2 Lubrifiez-vous ainsi que l'orifice et le canal interne de l'insert, en veillant à n'utiliser que des lubrifiants à base d'eau. Tout autre type de lubrifiant, entre autres ceux à base d'huile ou de silicone, est susceptible d'endommager l'insert. **REMARQUE:** veillez à utiliser assez de lubrifiant pour un confort optimal et éviter les frottements.
- 3 Utilisez ce produit comme lors d'une pénétration sexuelle. **ASTUCE:** le petit capuchon au bout de votre produit Fleshlight produit un effet de succion lors de la pénétration. En serrant ou desserrant ce capuchon, vous pouvez ajuster le niveau d'intensité de la succion.
- 4 Après utilisation, retirez l'insert de son boîtier et rincez-le à l'eau chaude afin d'enlever tout dépôt liquide. Puis pulvérisez une quantité généreuse de solution nettoyante Fleshlight Wash sur l'intérieur et l'extérieur de l'insert. Rincez l'insert et faites-le sécher à l'air libre. **REMARQUE:** l'utilisation de savon ou de détergent pour nettoyer votre insert de masturbation SuperSkin™ peut endommager la surface du matériel!
- 5 Utilisez la poudre Fleshlight Renewing Powder pour renouveler et conserver la douceur naturelle de votre insert. Saupoudrez-la généreusement sur votre insert, jusqu'à ce qu'il soit recouvert par une fine couche de poudre, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.

ATTENTION: Ne pas placer ou laisser l'insert Fleshlight sur toute surface poreuse car l'huile contenant, peut pénétrer les surfaces poreuses, y compris, entre autres, le bois perméable, la pierre et / ou tissu.



**Deutsch**

- 1 Plastikröhre aus dem Inneren des Einsatzes nehmen. Einsatz so lange in warmes Wasser legen, bis er die gewünschte Temperatur erreicht hat. Restliches Wasser abschütteln und den Einsatz zurück in das Gehäuse stecken.
- 2 Gleitgel auf Öffnung und Kanal des Einsatzes sowie Dich selbst auftragen. Benutze hierfür ausschließlich **GLEITGEL AUF WASSERBASIS**. Andere Gleitmittel, z.B. auf Ölbasis, können den Einsatz beschädigen. **HINWEIS:** Benutze genügend Gleitgel, damit sich der Einsatz angenehm anfühlt und keine Reibung entsteht.
- 3 Benutze das Produkt so, wie es Dir am meisten gefällt. **KLEINER TRICK:** Die Verschlusskappe am Ende des Fleshlights dient dazu, den Druck im Einsatz zu regulieren. Durch das Auf- und Zudrehen kannst Du die perfekte Saugstärke einstellen.
- 4 Nach dem Gebrauch den Einsatz aus dem Gehäuse entfernen und gründlich mit warmem Wasser ausspülen. Danach den Einsatz reichlich mit dem Fleshlight Wash innen und außen besprühen. Die Reste des Fleshlight Wash entfernen und lufttrocknen lassen. **HINWEIS:** Seife oder andere Reinigungsmittel sollten nicht zur Pflege des Fleshlights benutzt werden, da sie das SuperSkin™ Material beschädigen können!
- 5 Mit dem Fleshlight Renewing Powder bleibt Dein Einsatz genauso weich wie am ersten Tag. Verteile großzügig das Puder über den Einsatz bis er innen und außen vollkommen mit einer dünnen Schicht bedeckt ist.

ACHTUNG: Bitten legen Sie den Einsatz der Fleshlight nicht auf poröse Oberflächen oder Materialien, weil der Einsatz Öl an diese abgeben könnte. Dies betrifft unter anderem unversiegelte Holzflächen, Stein und Stoff.



**Italiano**

- 1 Rimuova il tubo di plastica inserito nell'interno della manica. Inserisci il manicotto in acqua calda fino arrivare alla temperatura desiderata. Poi, asciugare l'eccesso d'acqua ed inserire ancora la manica nella lanterna.
- 2 Lubrificare l'accesso all'orifizio ed il canale interno della manica **USANDO SOLTANTO LUBRIFICANTI A BASE D'ACQUA**. Altri lubrificanti, come olio oppure quelli a base di silicone possono deteriorare il prodotto. **NOTA:** Assicurarsi di mettere le abbastanza per permettere l'uso comodo ed evitare l'attrito.
- 3 Allora può usare il Fleshlight come farei durante la penetrazione sessuale. **CONSIGLIO:** Il tappo piccolo nell'estremo, serve per controllare il succhiato. Avvitare o svitare il tappo regolerà l'intensità.
- 4 Dopo l'uso, rimuova il manicotto della custodia e lasciare correre l'acqua calda sull'interno, per eliminare i depositi dei fluidi. Poi spruzzare una generosa quantità del gel pulitore Fleshlight Wash nell'interno e l'esterno. Risciacquare il Fleshlight Wash residuo ed lasci asciugare all'aria. **NOTA:** Utilizzare sapone o detergenti per pulire il suo manicotto di masturbazione SuperSkin™, può deteriorare il material!!!
- 5 Usare plover restauratore Fleshlight Renewing Powder per fare rinnovare la levigatezza originale della manica. Distribuire il polvere con generosità, assicurandosi che la sua manica è coperta all'interno ed all'esterno d'un strato sottile di polvere.

ATTENZIONE: Non mettere o lasciare la manica Fleshlight su qualsiasi superficie porosa siccome l'olio che contiene può penetrare le superfici porose, compresi, fra l'altro, il legno permeabile, la pietra e / o il tempo.



**Rossia**

- 1 Достаньте и распакуйте пластиковую трубу внутри рукава. Поместите рукав в теплую воду и подержите до тех пор, пока не получите необходимую температуру. Аккуратно вытряхните излишек воды и поместите рукав обратно в корпус.
- 2 Используйте лубрикант на себе, на входе в отверстие и вдоль всего рукава внутри. **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ЛУБРИКАНТЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ**. Другие лубриканты, такие как на масляной или силиконовой основе, могут повредить рукав. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что Вы нанесли достаточно лубриканта для комфортного использования и предотвращения трения.
- 3 Используйте продукт так же, как при половом акте. **СОБЕТ:** Маленькая крышка на кончике оригинального Fleshlight создает эффект всасывания при движении назад. Вы можете регулировать интенсивность всасывания, одевая эту крышку плотно или свободно.
- 4 После использования достаньте рукав из корпуса и промойте его теплой водой, чтобы очистить его в случае вытекания жидкости. После этого нанесите обильное количество очищающего средства Fleshlight Wash внутри и снаружи рукава. Смойте Fleshlight Wash и дайте высохнуть. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Вы используете мыло или чистящие средства для очистки рукава для мастурбации SuperSkin™, это может повредить поверхность материала.
- 5 Используйте Fleshlight Renewing Powder для того, чтобы обновить и восстановить первоначальную мягкость рукава. Обильно распределите пудру так, чтобы рукав был полностью покрыт тонким слоем пудры как внутри, так и снаружи.

Внимание: Не кладите и не оставляйте рукав Fleshlight на мраморной или других пористых поверхностях, потому что масло может впитаться в пористые поверхности.